



Klangattrappe Timer – Anleitung



Timer zurückzusetzen: Drücken Sie die Taste „C“.


Einstellen von Zeit und Datum des Timers.

Um die Zeit und das Datum einzustellen, drücken und halten Sie die 🕒 Taste.

Während Sie die 🕒 Taste gedrückt halten, drücken Sie „D+, H+ und M+“ um den gewünschten Tag und die gewünschte Uhrzeit einzustellen.

Nachdem Sie alle Daten eingestellt haben, lassen Sie die 🕒 Taste wieder los.

Programmierung des Timers

1. Drücken Sie die „P“-Taste. Es wird „1“ und „ON“ im linken Bereich des Displays angezeigt.
2. Drücken Sie die „H+/M+“-Taste um die erste Startzeit einzustellen.
3. Drücken Sie die „D+“-Taste nur wenn Sie verschiedenen Zeiten an verschiedenen Tagen einstellen möchten.
4. Drücken Sie nochmal die „P“-Taste. Es wird „1“ und „OFF“ im linken Bereich des Displays angezeigt.
5. Drücken Sie „H+/M+“ um die erste „Off-(Aus)“ Zeit einzustellen.
6. Drücken Sie die Taste „D+“ nur wenn Sie verschiedenen Zeiten an verschiedenen Tagen einstellen möchten.
7. Wiederholen Sie bei Bedarf die vorherigen Schritte um weitere „ON-(Ein)/ OFF-(Aus)“ Zeiten einzustellen. Die Jeweils eingeblendete Zahl im linken Bereich, oberhalb von „ON/OFF“ bezeichnet die Reihenfolge der Ein/Ausschaltzeiten.
8. Drücken Sie die  Taste um die Programmierbetriebsart zu beenden.

Den Timerbetrieb Einschalten:

Mit der Taste „MANUAL“ auf „Auto“ stellen. Damit läuft der Timer nach den programmierten Zeiten.

Hinweis: Sie können mit der Taste „MANUAL“ zwischen „immer Eingeschaltet“ (Glühbirnensymbol), „Auto“ (programmierte Zeiten) und „immer Ausgeschaltet“ (Durchgestrichene Glühbirne) umschalten.